



Denne lampe lyser konstant rødt ved "AFBRUDT". Lampen blinker rødt, når måleren er klar til gen-indkobling.

Hold knappen inde i 8-30 sekunder og måleren vil genindkoble