



Aftale/instruks el-installationsvirksomheder

Bekendtgørelse 1608 af 20-12-2017 om sikkerhed for drift af elektriske anlæg

I medfør af kapitel 8, §46 kan den driftsansvarlige virksomhed (RAH NET A/S) for det elektriske anlæg give autoriserede elinstallatørvirksomheder tilladelse til at udføre følgende procedurer:

- 1) Procedurer, der udføres i forsyningspunktet, hvor den elektriske lavspændingsinstallation tilsluttes det elektriske anlæg, gælder kun for kabelskabe
- 2) Isætning og udskiftning af stikledningssikringer.

Stk. 2. Når en autoriseret elinstallatørvirksomhed udfører procedurer efter stk. 1, er der ikke krav om, at der er en driftsansvarlig person ansat i den autoriserede elinstallatørvirksomhed.

Stk. 3. Under udførelse af procedurer efter stk. 1 har den autoriserede elinstallatørvirksomhed ansvar for dennes egne medarbejdere.

Instruks

Den driftsansvarlige person for RAH Net A/S forsyningsområde, forudsætter at den pågældende el-installationsvirksomhed har den rette kompetence til og erfaring med at udføre nedenstående opgaver, herunder at medarbejderne er instrueret i faren ved at arbejde på eller i nærheden af spændingsførende dele. Virksomheden skal være i besiddelse af det rette udstyr så arbejdet kan udføres sikkert, uden risiko for skade på materiel eller person.

Det forudsættes tillige at el-installationsvirksomheden har en faglig ansvarlig person ansat i henhold til bekendtgørelse 1414 af 03-12-2018 og at virksomheden er registreret hos Sikkerhedsstyrelsen som autoriseret el-installationsvirksomhed.

Ansaret for arbejdet ligger altid hos el-installationsvirksomheden.

Når ovennævnte instruks anses for opfyldt, tillades det at udføre følgende opgaver i RAH Net A/S lavspændingsnet i henhold til gældende udgave af Bekendtgørelse 1082, DS/EN 50110-1 og DS/HD 60364 standarderne :

Udskiftning og isætning af stikledningssikringer
Tilslutning og afmontering af stikledninger i skabe
Gælder ikke for tilslutning og afmontering af stikledning i 10/04 kV station

For fastlæggelse af forsyningsområderne, kan adresser søges her:
<https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab>

Hvis el-installationsvirksomheden opdager fejl eller mangler der skønnes at udgøre en risiko for personer eller anlæggenes fortsatte drift, tager virksomheden straks kontakt til RAH Net A/S
Kontaktoplysninger: driftsvagten 44 22 77 77



Driftsansvarlig person RAH NET A/S
Ole Damgaard